

# Руководство пользователя к фитнес браслету ZDK A88+



Зодиак беспроводные решения

2019

## **1. Первое использование.**

- A. Долгое нажатие на металлическую кнопку на браслете.
- B. Если экран не включается, поставьте на зарядку на 2 – 3 часа.
- C. Когда браслет запустится используйте приложение на смартфоне «Hero Band»
- D. Включите Bluetooth и откройте приложение , что бы найти браслет и соединиться с ним.
- E. Синхронизируйте свой браслет с приложением.

**ВАЖНО:** Не соединяйтесь с браслетом напрямую через Bluetooth не используя приложение , иначе функции браслета работать не будут.

## **2. Основные Функции.**

### **Включение и выключение.**

Для включения – долгое нажатие на серебряную кнопку на экране браслета.

Для выключения – Нажать на кнопку на экране, выбрать Выключение ( Shutdown Mode) и зажмите на 3 секунды , пока не погаснет экран.

### **Мониторинг пульса.**

1. Выберите на браслете значок измерения пульса, зажмите кнопку ,чтобы начать измерение.
2. Выберите измерение сердечного ритма в приложении Hero Band

### **Спорт Мониторинг.**

Мониторинг шагов , расстояния и калорий. Результат показывается на мониторе браслета и в приложении.

### **Мониторинг сна.**

Браслет автоматически отслеживает ваш сон, результат будет показан в телефоне (Hero Band).

### **Мониторинг Давления.**

1. С помощью монитора браслета. Выберите режим измерения давления. Зажмите кнопку на экране. Результат увидите на мониторе. В данном случае он не сохраняется.
2. С помощью приложения Hero App. В приложении выбираете Измерение давления (blood pressure measurement) . Результаты будут сохранены в приложении.
3. Измерение по времени. В приложении выберите время проверки кровяного давления (blood pressure timing measurement) . Выставьте время , когда браслет будет проверять ваше давление. Результат будут отображаться в приложении.

### **Напоминания о вызовах.**

После того как браслет подключен к приложению , он будет вибрировать и отображать номер входящего звонка.

## Информация о гарантии

1. Покупатель своими силами и за свой счет осуществляет доставку оборудования для гарантийного обслуживания.
2. «Продавец» предоставил «Покупателю» полную информацию о производителе.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
  - 3.1. Покупателем допущено нарушение условий эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации изделия, в том числе вследствие воздействия низких и высоких температур, высокой влажности, запыленности, перепада напряжения в электросети и иных внешних факторов, наличия внутри изделия насекомых, или продуктов их жизнедеятельности;
  - 3.2. Действия третьих лиц и обстоятельств непреодолимой силы;
  - 3.3. У покупателя нет гарантийного талона, заполненного надлежащим образом, либо срок гарантийного ремонта истёк.
  - 3.4. Вскрытия, равно как и попытке вскрытия вне сервисного центра, перепрограммирование, загрузка контента;
  - 3.5. Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем.
4. Претензий к внешнему виду и комплектности «Покупатель» не имеет, изделие полностью устраивает «Покупателя», в том числе по окраске, фасону, размерам и техническим характеристикам.
5. «Покупатель» ознакомлен с тем, что согласно Закону РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1 и Перечню непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222 от 06.02.2002.) технически сложные товары надлежащего качества НЕ ПОДЛЕЖАТ возврату или обмену, если не выявлены существенные недостатки в товаре, допущенные по вине производителя. В случае, если в течение двух недель с момента приобретения товара, обнаружались существенные недостатки Товара, «Покупатель» имеет право вернуть или обменять Товар на аналогичный Товар надлежащего качества при условии предъявления Заключения авторизованного Сервисного центра о наличии существенных недостатков товара, возникших по вине производителя.  
С Правилами обмена, возврата и гарантийного обслуживания товара ознакомлен и согласен. «Покупатель» подтверждает, что ему был передан ТОВАР надлежащего качества.